



自分で
取替え

洗面2ホール混合水栓



① 止水栓を止める


化粧台下の止水栓を閉めます。化粧台下に止水栓が無い場合は、水道の元栓を止めます。



② 給水・給湯管を外す

給水・給湯管の袋ナットをモンキーレンチで外す。

回しにくい場合は、専用工具「KG-1」にて外す。



③ 古い蛇口のナットを外す

水栓本体を下から締め付けている締付ナットを外す。

回しにくい場合は、専用工具「KG-1」にて外す。



④ 水栓本体を外す

水栓本体を上から引き抜く。



⑤ 水栓本体を取付

取付穴に水栓を仮置きする。



⑥ 六角ナットで固定する

水栓に付属のパッキン・座金・ナットの順に取付脚に取り付けます。

回しにくい場合は、専用工具「KG-1」にて外す。



⑦ 給水・給湯管を接続


当店プレゼントのパッキンを給水・給湯管の接続部分に左右各一枚入れて、ナットで固定します。

回しにくい場合は、専用工具「KG-1」にて外す。



⑧ 止水栓を開ける

1で閉めた止水栓を開けます



⑨ 完成

水漏れがないかを確認して完成